

- * Étape 1 : Sur un côté, placez les rails en aluminium pour qu'ils dépassent de 18 mm maximum du coin de la façade. Veillez à ce que la séquence des clips/lames corresponde au dessin, et commencez par une lame de 65 mm.
- * Étape 2 : Installez les lames de bardage verticalement selon les consignes de pose générales.
- * Étape 3 : Placez les rails en aluminium sur l'autre côté. Veillez à ce que les rails soient bien en quinconce.
- * Étape 4 : Cliquez les lames sur les rails. Vous pouvez commencer par n'importe quelle lame. Prenez soin de maintenir un écart de 4 mm entre la dernière lame du premier côté et la première lame du deuxième côté.
- * Étape 5 : Continuez à installer les lames de bardage.

Le rail en aluminium
dépasse de 18 mm
max. du coin
(étape 1)

DETAIL A
échelle 1 : 2