



TERRASSES QUICKCLIP®

CONSIGNES DE POSE

bois thermo-traité
avec système de fixation invisible Grad®

- Les lambourdes ne peuvent être espacées que 50 cm maximum (sauf pour le profil SV1 et SV+ : 40 cm maximum). Fixez les rails en aluminium à l'aide de vis autoperceuses en inox.
- Il doit y avoir suffisamment d'aération entre les lambourdes et les lames.
- Les rails sont laqués en noir afin d'éviter l'éblouissement dû au soleil et de créer un fond sombre pour les espaces jusqu'à 10 mm. Nous ne pouvons toutefois pas garantir que la peinture ne se décollera pas. Pour les profils comportant des espaces plus importants, nous recommandons de faire anodiser les rails en aluminium.
- Si les lames de terrasse sont vissées : toujours utiliser de l'acier inoxydable et percer des avant-trous (toujours visser à au moins 20 mm des bords longitudinaux et à 40 mm des extrémités). Des fissures peuvent se former si des avant-trous ne sont pas percés et si le jeu de la vis effective est insuffisant.
- Les petites fissures superficielles constituent un phénomène naturel et sont tolérées. On peut uniquement les éviter en huilant régulièrement les lames de terrasse.
- Nous recommandons de laisser s'acclimater les lames de terrasse pendant au moins 72 heures à l'extérieur et recouvertes d'une bâche avant de les installer.
- Les extrémités ne doivent pas rester exposées. Fixez-y une contremarche ou enduisez-les d'un scellant ou d'une cire pour éviter qu'elles ne se fissurent. Vous pouvez acheter du scellant chez nous.
- Sous l'effet des rayons UV, les lames prennent au fil du temps une patine gris argenté. Pour l'éviter, il faut huiler le bois au moins 1 fois par an. Les terrasses huilées ont aussi l'avantage de moins s'encrasser, ce qui facilite le nettoyage des lames de terrasse.
- Nous recommandons un nettoyage annuel de la terrasse. Demandez des conseils ou un devis pour l'achat des produits d'entretien adéquats. Voir aussi <https://carpentier.be/fr/smart-solutions/finition-et-protection-du-bois/produits-d-entretien>
- Pour une installation correcte, rapide et efficace, nous vous renvoyons au système de fixation Grad® qui a été spécialement conçu. Regardez la [vidéo](#) sur notre site.
- Nous proposons tous les accessoires pour faciliter au maximum l'installation : plots réglables, Top Cube, Top Link, bandes élastomère, griffe de fixation, etc.
- Vous souhaitez retirer une lame ? Détachez-la simplement à l'aide d'un jeu de clés de démontage.

Remarque : en cas de pose sans le système de fixation Grad®, il faut prévoir un espacement de 4 mm minimum entre les lames de terrasse. Nous vous renvoyons en outre aux prescriptions du CSTC (IT243).