



QUICKCLIP® TERRASSEN

LEGINSTRUCTIES

thermisch behandeld hout
met onzichtbaar Grad® bevestigingssysteem

- Plaats de onderconstructies maximaal 50 cm van elkaar (behalve bij SV1 en SV+-profiel: maximaal 40 cm). Bevestig de aluminium rails door middel van zelfborende inoxschroeven.
- Voorzie voldoende verluchting tussen de onderconstructie en de plank.
- De rails zijn zwart gecoat om zonweerskaatsing tegen te gaan en een donkere achtergrond te creëren voor tussenruimtes tot 10 mm. We kunnen echter geen garantie geven op afbladderen van de verf. Voor profielen met grotere tussenruimtes adviseren we om de alu rails te laten anodiseren.
- Voor een geschroefd terras: gebruik altijd roestvrij staal en plaats de schroeven altijd minstens 20 mm van de langskanten en 40 mm van de kopse einden. Boor de schroefgaten ook altijd voor. Zo niet kunnen er barsten optreden, omdat er onvoldoende speling is voorzien voor de effectieve schroef.
- Kleine oppervlakteschertjes zijn een natuurlijk verschijnsel en ook toegelaten. Enkel door de planken regelmatig te oliën kunt u deze vermijden.
- We adviseren u de terrasplanken altijd minstens 72 uur buiten, afgedekt met een zeil, te laten acclimatiseren, vooraleer ze te installeren.
- Kopse einden mogen niet onbeschermd blijven. Sla er een stootplank tegen of strijk ze in met sealer of wax om kopbarsten te voorkomen. Sealer kunt u bij ons aankopen.
- Onder invloed van uv-straling krijgen de planken na verloop van tijd een zilvergrijze patina. Wenst u dit te vermijden, olie het hout dan minstens 1 keer per jaar. Geoliede terrassen hebben tevens het voordeel dat vuil zich minder kan vastzetten, wat het reinigen van de planken vergemakkelijkt.
- We raden aan om het terras jaarlijks te reinigen. Vraag advies of een offerte voor het aanschaffen van de juiste onderhoudsproducten. Zie ook <https://carpentier.be/nl/houtafwerking/onderhoudsproducten>
- Voor een snelle en efficiënte plaatsing op een correcte wijze verwijzen we naar het speciaal daartoe ontworpen Grad® bevestigingssysteem. Bekijk de [video](#) op onze site.
- We bieden alle toebehoren aan om de plaatsing zo eenvoudig mogelijk te maken: regelbare terrasdragers, Top Cube, Top Link, elastomeerband, fixatieklauw etc.
- Wenst u een plank te verwijderen? Klik deze dan eenvoudig los met behulp van een set demontagesleutels.

Graag verwijzen we ook naar de uitgebreide installatiegids voor terrassen van Grad®. Deze is terug te vinden onder downloads op onze website: <https://carpentier.be/nl/support/downloads>.

Noot: bij plaatsing zonder het unieke Grad® bevestigingssysteem, moet u tussen de terrasplanken een afstand van minimaal 4 mm voorzien. Verder verwijzen we naar de voorschriften van Buildwise (voorheen WTCB) (TV243) voor België en Centrum Hout voor Nederland.