



MONTAGEANLEITUNG QUICKCLIP® HOLZFASSADE, DECKEN- UND WANDVERKLEIDUNG mit unsichtbarem Grad® Befestigungssystem

- Jedes QuickClip® Profil hat sein eigenes einzigartiges Schienensystem, auf das die Clips nach Maß vormontiert sind. Diese Aluminiumschienen werden in einem Abstand von maximal 60 cm angebracht und sind mittels selbstbohrender Edelstahlschrauben zu befestigen.
- Die Schienen sind schwarz beschichtet, um Sonnenlichtreflexion zu verhindern und bei Fugen bis 10 mm einen dunklen Hintergrund zu schaffen. Jedoch können wir keine Garantie auf das Abblättern der Farbe gewähren. Bei Profilen mit größeren Fugen empfehlen wir, die Aluschienen zu eloxieren.
- Die Clips lassen sich einfach mit einem Schraubendreher entfernen und können dann an der gewünschten Position eingeklebt oder durch einen flachen Clip mit Schraublöchern ersetzt werden. Das macht man, um bei fester Breite (40|52|132 mm) gut in der Ecke zu enden, damit diese Ecken nicht auf einem halben Profil landen.
- Sorge für eine ausreichende Belüftung zwischen der Unterkonstruktion und der Verkleidung, sinnvoll wäre ein Luftspalt von mindestens 15 mm an der Rückseite mit Öffnungen nach unten und nach oben. Wenn das Holz auf der Rückseite nicht abtrocknen kann, fängt es schneller an zu schimmeln oder bekommt hässliche Verfärbungen. Durch die Verwendung der Aluminium Unterkonstruktion ist bereits eine Stärke von 18 mm vorhanden.
- Die Stirnseiten der Bretter sollten immer an einem Clip zusammenkommen.
- Stirnseiten dürfen nicht ungeschützt bleiben. Sie können diese mit einer Aluminium Deckplatte schützen oder mit einem Sealer versiegeln, der bei uns erhältlich ist.
- Kleine Oberflächenrisse im HOTwood sind ein natürliches Phänomen und auch erlaubt. Nur durch regelmäßiges Ölen der Dielen, kann dies verhindert werden.
- Unter Einfluss der UV-Strahlung bekommen die Verkleidungsprofile mit der Zeit eine silbergraue Patina. Wenn Sie diese vermeiden wollen, behandeln Sie das Holz bitte. Diese Behandlung muss alle 3 bis 5 Jahre wiederholt werden.
- Für die Holzfassade raten wir an, einen Abstand von 10 cm zwischen Holz und Boden einzuhalten, um eine Verschmutzung durch Spritzwasser zu vermeiden. Darüber hinaus empfehlen wir eine Behandlung mit einer Schicht Öl um Schmutz abzuweisen und eine schöne, gleichmäßige Verfärbung zu bekommen. So bleibt die Holzfassade länger schön!
- Für die Wandverkleidung empfehlen wir eine Behandlung mit einer Schicht Öl um u.a. Schmutz- und Fettflecken zu verhindern. Auf diese Weise bleibt die Wand länger geschützt.
- Für eine schnelle und effiziente Montage auf korrekte Weise, verweisen wir auf das Video auf unserer Seite.
- Sie möchten eine Diele entfernen? Clipse diese einfach los mithilfe eines Sets Demontageschlüssel.
- Zögern Sie nicht unseren Rat einzuholen.

Achtung bei vertikaler Montage

- Bringe zuerst die horizontale Lattung an. Die Aluminiumschiene dient als zweite Unterkonstruktion um eine ausreichende Hinterlüftung zu gewährleisten.
- Sehen Sie eine zusätzliche Verstärkung gegen ein eventuelles Absacken der Holzfassade oder Wandverkleidung in Folge der Schwerkraft vor. Holz ist zudem eine lebendige Materie. Die Verkleidungsprofile können also mit der Zeit auch etwas mehr Spiel

bekommen. Tragen Sie deshalb PU-Kleber auf die Clips jedes einzelnen Profils auf oder verwenden Sie Fixierkrallen für eine kreislaufgerechte Montage. Sie können alternativ auch den unteren Rand der Verkleidung mit einem Aluprofil abdecken, auf das die Holzfassade oder Wandverkleidung stützen kann.

- Für Eckverbindungen: Konsultieren Sie unser separates Dokument

Hinweis: Bei der Montage ohne das einzigartige Grad® Befestigungssystem, verweisen wir auf die Bestimmungen von Buildwise (früher unter dem Namen BBRI) (TV243). Stellen Sie bei der Installation geschlossener Profile sicher, dass mindestens 2 mm Spiel vorhanden ist. Schließlich kann sich HOTwood bei hoher Luftfeuchtigkeit leicht ausdehnen.