

PLAATSINGSINSTRUCTIES QUICKCLIP® GEVEL-, PLAFOND- EN WANDBEKLEDING met onzichtbaar Grad® bevestigingssysteem

- Elk QuickClip® profiel heeft zijn eigen unieke railsysteem, waarop de clips op maat zijn voorgemonteerd. Deze aluminium rails worden maximaal om de 60 cm geplaatst en zijn door middel van zelfborende inoxschroeven te bevestigen.
- De rails zijn zwart gecoat om zonweerskaatsing tegen te gaan en een donkere achtergrond te creëren voor tussenruimtes tot 10 mm. We kunnen echter geen garantie geven op afbladderen van de verf. Voor profielen met grotere tussenruimtes adviseren we om de alu rails te laten anodiseren.
- De clips zijn eenvoudig te verwijderen met een schroevendraaier en kunnen daarna op de gewenste plaats gelijmd worden of vervangen worden door een vlakke clip met schroefgaten. Dit om goed uit te komen op de hoek als er gewerkt wordt met vaste breedte (40|52|132 mm), zodat deze hoeken niet op een halve lat uitkomen.
- Voorzie voldoende verluchting tussen de onderconstructie en de houten latten, namelijk een minimale luchtspouw van 15 mm achteraan met openingen onderaan en bovenaan. Als het hout achteraan niet kan uitdrogen, gaat het immers sneller schimmelen of een lelijke verkleuring krijgen. Door gebruik van de aluminium onderconstructie is er reeds een dikte van 18 mm aanwezig.
- Kopse kanten dienen altijd samen te komen op een clip.
- Kopse einden mogen niet onbeschermd blijven. U kunt ze afschermen met een aluminium deklath of instrijken met een sealer die u bij ons kunt aankopen.
- Kleine oppervlakteschuurtjes in het HOTwood zijn een natuurlijk verschijnsel en ook toegelaten. Enkel door de latten regelmatig te oliën kunt u deze vermijden.
- Onder invloed van uv-straling krijgen de houten latten na verloop van tijd een zilvergrijze patina. Indien u dit wenst te vermijden, behandel dan het hout en herhaal dit om de 3 à 5 jaar.
- Bij gevelbekleding adviseren we 10 cm afstand te houden tussen het hout en het maaiveld om bevuilding door opspattend water te vermijden. Verder raden we een behandeling met 1 laag olie sowieso aan om vuil af te stoten en een mooie, egale verkleuring te verkrijgen. Op die manier blijft de gevel langer mooi!
- Bij wandbekleding raden we een behandeling met 1 laag olie aan om o.a. vuil- en vetvlekken tegen te gaan. Zo blijft de wand langer beschermd!
- Voor een snelle en efficiënte plaatsing op een correcte wijze verwijzen we naar de video op onze site.
- Wenst u een plank te verwijderen? Klik deze dan eenvoudig los met behulp van een set demontagesleutels.
- Aarzel niet om ons extra advies te vragen.

Aandachtspunten bij verticale plaatsing

- Plaats eerst het horizontale latwerk. De aluminium rail doet dienst als tweede onderconstructie om voldoende ventilatie te garanderen.
- Voorzie extra versteviging tegen mogelijke verzakking van de gevel- of wandbekleding als gevolg van de zwaartekracht. Hout is bovendien een levende materie. De bekledingslatten kunnen na verloop van tijd dus wat meer speling krijgen. Breng daarom PU-lijm aan op de clips van elke lat of gebruik fixatieklauwen om het circulair te houden. U kunt ook de onderste rand van de houten bekleding afdekken met een alu profiel, waar de bekleding op kan rusten.
- Voor hoekverbindingen: raadpleeg ons apart document.

Noot: bij plaatsing zonder het unieke Grad® systeem verwijzen we in eerste instantie naar de voorschriften van Buildwise (voorheen WTCB) (TV 243) voor België en Centrum Hout voor Nederland. Let er bij het plaatsen van gesloten profielen op dat er minstens 2 mm speling is voorzien. Bij hoge vochtigheid kan HOTwood immers lichtjes uitzetten.